



Рис. 6/24: Аксессуары для управления

- 31.28 Рычаг ручного аварийного отключения (для выключателя типа VM1)
- 31.29 Вспомогательная пружина для обеспечения отключающей способности (для выключателя типа VM1)
- 90.8 Рычаг для взвода пружины выключателя (для выключателя типа HD4)
- 121 Рыкоятка (для перемещения выкатной части внутри шкафа).
- 122 Рычаг управления (для заземлителя)
- 128 Рыкоятка для взвода пружины (для выключателя типа HD4)
- 145 Двухзубый ключ для двери (для центрального или резьбового замка)
- 147 Рыкоятка (для центрального или резьбового замка)